

ODERZO

WOONPROGRAMMA

Pronto
wonen





Oderzo is een stijlvol woonprogramma. De combinatie van Eikenhout in de kleur Grey Wash, de strakke lijnen en de gestileerde metalen handgrepen geven Oderzo een eigentijds karakter. Alle laden en deuren zijn voorzien van een softclose systeem.



Hoogte vanaf grond tot onderkant regel bij eettafels is ± 72 cm.



Eettafel
 L140xB85xH78cm ± 118 cm 10307904
 L160xB90xH78cm ± 138 cm 10307905
 L190xB95xH78cm ± 168 cm 10307906



Eettafel
 L220xB100xH78cm ± 198 cm 10307907
 L250xB105xH78cm ± 228 cm 10307908



Eettafel ovaal
 L230xB115xH78cm 10317508



Salontafel
 2 laden, 2 vakken
 L130xB65xH40cm 10307899

Maat open vak: $\pm H26xB40xD60$ cm



Bijzettafel
 1 lade
 L55xB55xH40cm 10307900



Dressoir
 3 deuren, 2 laden
 H78xB199xD42cm 10307895



TV-meubel

1 deur, 2 laden, 2 vakken
H63xB136xD42cm

10307898

Maat open vak: ±H21xB45xD40cm



TV-meubel

2 deuren, 2 laden, 2 vakken
H63xB168xD42cm

10307896

Maat open vak: ±H21xB45xD40cm



TV-meubel

2 deuren, 4 laden, 2 vakken
H63xB199xD42cm

10307897

Maat open vak: ±H21xB45xD40cm

TIPS

Voorkom beschadigingen, vlekken of kringen door altijd onderzetters of viltjes te gebruiken. Voor het beschermen en voorkomen van eventuele beschadigingen aan je vloer adviseren wij je de onderzijde van de poten altijd te voorzien van vilt. Gebruik geen materialen van plastic, rubber of iets soortgelijks die weekmakers bevatten. Deze kunnen het hout of de laklaag aantasten. Het is mogelijk dat de rubberdopjes onder een TV het hout of de laklaag van het meubel aantasten of laten verkleuren. Indien er per ongeluk vloeistof en/of etensresten worden gemorst, adviseren wij je deze direct te verwijderen met een licht vochtige doek. Zijn er desondanks toch vlekken zichtbaar, dan kun je in 1e instantie proberen om de vlek te verwijderen met een niet agressief reinigingsmiddel. Vervolgens direct het meubel een nabehandeling geven met Matt Polish. Is de vlek nog zichtbaar? Neem voor deskundig advies contact op met Pronto Wonen.

Belangrijk is dat tijdens het schoonmaken van de vlek er niet te veel druk wordt uitgeoefend. Hierdoor ontstaat nl. een schurend effect, waardoor er te veel van het door zonlicht verkleurde bovenste laagje hout en/of laklaag wordt verwijderd. De originele houtlaag wordt dan zichtbaar en deze is vaak lichter van kleur. Dit is door het hardnekkig schoonmaken dan niet meer te camoufleren.

Probeer bij een normale kras in het meubel, de kras eerst te verwijderen door Matt Polish te gebruiken. Geeft dit onvoldoende resultaat, gebruik dan een stift in de juiste kleur uit de Hout Repair Set. Hiermee wordt de kras qua kleur gecorrigeerd. Ziet het meubel er door intensief gebruik 'verouderd' uit, dan is het mogelijk het meubel goed te reinigen met Natural Wood Cleaner (verdund) en daarna te behandelen met 1 of 2 dunne lagen bijpassende kleurolie. Hierdoor wordt de kleur van het meubel enigszins gecorrigeerd. Breng beide producten altijd verdund aan. Test zowel de kleurolie, als Natural Wood Cleaner altijd eerst op een onopvallende plaats, bijv. de onderzijde van een plank. Natural Wood Cleaner is op waterbasis en kan op onbewerkt hout worden verwerkt. Bij overmatig gebruik bij bewerkt hout, kan in het ergste geval de houtvezel oprullen en de (lak)laag aantasten. Dit geldt alleen als het hout echt nat gemaakt wordt, oftewel als er te veel product wordt gebruikt. Dit geldt niet voor onbewerkt hout, omdat dit andere eigenschappen heeft en wat 'vettiger' aanvoelt. Kleurolie accentueert de houtnerf en dient in de lengterichting van het hout te worden aangebracht en nadien in dezelfde richting te worden uitgewreven. Natural Wood Cleaner mag niet te intensief op een klein oppervlak worden toegepast, maar dient egaal en verdund over het gehele oppervlak te worden verwerkt. Zo worden kleurafwijkingen en/of optische vlekvorming voorkomen. Pronto Wonen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of tegenvallende resultaten die zijn ontstaan door het gebruik van Natural Wood Cleaner.



Kast

2 deuren, 2 laden, 2 vakken
H150xB110xD40cm

10307901

Maat open vak: ±H29xB42xD38cm



Kast

1 deur, 2 laden, 1 vak
H181xB65xD40cm

10307903

Maat open vak: ±H29xB42xD38cm



Boekenkast

1 deur, 3 vakken
H181xB65xD40cm

10307902

Maat open vak: ±H29xB42xD38cm

ODERZO

Pronto wonen

SPECIFICATIES ODERZO:

- De tafels zijn gemaakt van 100% massief Eikenhout, m.u.v. de binnenzijdes laden en onderblad: deze zijn van MDF met Eiken fineer.
- Van de kasten en wandtafel zijn de deuren, frames, deurpanelen, zijpanelen, bovenbladen, aanzicht bovenblad vitrinekast, voorzijdes laden & ladenpanelen, 100% massief Eikenhout. M.u.v. rug, legplanken, onderste constructiebodem, inlegblad top vitrinekast, achterpaneel wandtafel & overige zijdes laden, deze zijn van MDF met Eiken fineer.
- Oderzo wordt gemonteerd geleverd, m.u.v. de eettafels hiervan dienen de poten nog gemonteerd te worden.



INFO

De houtsoort Eiken, is een zeer duurzame houtsoort en heeft een mooie en natuurlijke houtstructuur die duidelijk zichtbaar blijft, ook bij een lak- of olielaag. De houtnerf is matig grof tot grof en de originele houtkleur is geelbruin tot lichtbruin.

Eikenhout is een 100% natuurproduct en zal reageren op de omgeving. De invloed van zonlicht zal de houtsoort doen verkleuren. Door sterke wisselingen in temperatuur en luchtvochtigheid in huis, kunnen laden en deuren gaan klemmen en/of kunnen krimp-scheuren ontstaan. Dit is geen reden tot reclamatie.

Dit behoort tot de natuurlijke eigenschappen van het hout. Daarom wijzen wij op het belang van een juiste en stabiele temperatuur & luchtvochtigheid (40-60%) in huis. Afhankelijk van de woning ligt de dagtemperatuur in huis rond 21°C, 's nachts rond 14°C. Plaats houten meubels het liefst niet direct bij een warmtebron, in direct zonlicht of in de omgeving van een airco-unit.

Verplaats regelmatig decoratie of vazen; zo voorkom je plaatselijke verkleuring. Wil je de meubels verplaatsen, maak ze altijd leeg alvorens je gaat tillen. Het verplaatsen van meubels kan schade veroorzaken aan de vloer en de meubels zelf. Pronto Wonen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist verplaatsen.

VERZORGINGSADVIES

Voor het dagelijks onderhoud kun je het meubel gewoon afnemen met een licht vochtige doek en daarna direct het meubel nadrogen met een schone en droge doek. Voor een langdurige bescherming en voor het behouden van de originele kleur adviseren wij je het meubel elke 4 tot 6 maanden te verzorgen met een dunne laag Matt Polish.

Matt Polish heeft ook een afstotende werking. Het maakt de laklaag minder kwetsbaar voor het indringen van vocht en camoufleert hierin de glansstrepen. Bij intensief gebruik raden wij je aan Matt Polish minimaal 4x per jaar te gebruiken.

GENIET LANGER VAN
JE MEUBELS!



Alle verzorgings- en reparatiemiddelen die wij in dit boekje hebben genoemd, zijn bij ons verkrijgbaar.