

ROMARO

WOONPROGRAMMA

Pronto
wonen





Romaro is het woonprogramma voor wie stoer & robuust wil wonen. De houten elementen zijn samengesteld uit een mix van geborsteld rough teakhout. Samen met het grof gelaste metalen frame krijgt Romaro zijn unieke en ambachtelijke karakter.



Eettafel
 L160xB90xH78cm ±128cm 10167996
 L190xB95xH78cm ±158cm 10167997
 L220xB100xH78cm ±188cm 10167998



Eettafel
 L250xB105xH78cm ±218cm 10167999
 L280xB110xH78cm ±248cm 10323930
 L310xB115xH78cm ±278cm 10323931



Eetbank
 H46xB150xD40cm 10289002
 H46xB180xD40cm 10289003
 H46xB210xD40cm 10289236



Bartafel
 L130xB80xH90cm ±106cm 10168000
 L180xB90xH90cm ±156cm 10323932

Hoogte vanaf grond tot onderkant regel is ±84cm.



Eettafel rond
 Ø120xH78cm 10324154
 Ø140xH78cm 10307939
 Ø160xH78cm 10324155



Eettafel ovaal
 L230xB115xH78cm 10324158



Salontafel
 L135xB70xH40cm 10167994



Salontafel rond
 Ø90xH40cm 10307938



Salontafel ovaal
 L140xB70xH40cm 10324156



Bijzettafel
 L65xB65xH40cm 10167993



Wandplank
 H3,5xB60xD24cm 10289004
 H3,5xB90xD24cm 10289005



Wandplank
 H3,5xB120xD24cm 10289006



TV-meubel

2 laden, 1 vak
H54xB100xD45cm

10214166

Maat open vak: ±H16xB95xD40cm



TV-meubel

3 laden, 1 vak
H54xB147xD45cm

10214165

Maat open vak: ±H16xB142xD40cm



TV-meubel

4 laden, 2 vakken
H54xB200xD45cm

10264379

Maat open vak: ±H16xB95xD40cm

TIPS

De houtsoort Teak is een zeer duurzame houtsoort en heeft een matig tot groffe houtstructuur. De originele houtkleur is licht- tot goudbruin. Teakhout is een 100% natuurproduct en zal reageren op de omgeving. De invloed van zonlicht zal de houtsoort doen verkleuren. Voorkom beschadigingen, vlekken of kringen door altijd onderzetters of viltjes te gebruiken. Voor het beschermen en voorkomen van eventuele beschadigingen aan je vloer adviseren wij je de onderzijde van de poten altijd te voorzien van vilt. Gebruik geen materialen van plastic, rubber of iets soortgelijks die weekmakers bevatten. Deze kunnen het hout of de laklaag aantasten. Het is mogelijk dat de rubberdopjes onder een TV het hout of de laklaag van het meubel aantasten of laten verkleuren.

Door sterke wisselingen in temperatuur en luchtvochtigheid in huis, kunnen laden en deuren gaan klemmen en/of kunnen krimpscheuren ontstaan. Dit is geen reden tot reclamatie. Dit behoort tot de natuurlijke eigenschappen van het hout. Daarom wijzen wij op het belang van een juiste en stabiele temperatuur & luchtvochtigheid (40-60%) in huis. Afhankelijk van de woning ligt de dagtemperatuur in huis rond 21°C, 's nachts rond 14°C. Plaats houten meubels het liefst niet direct bij een warmtebron, in direct zonlicht of in de omgeving van een airco-unit. Verplaats regelmatig decoratie of vazen; zo voorkom je plaatselijke verkleuring. Wil je de meubels verplaatsen, maak ze altijd leeg alvorens je gaat tillen. Het verplaatsen van meubels kan schade veroorzaken aan de vloer en de meubels zelf. Pronto Wonen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist verplaatsen.



Kast

3 laden, 4 vakken
H190xB55xD40cm

10214167

Maat open vak klein: ±H35xB22xD35cm
Maat open vak groot: ±H35xB46xD35cm



< ±D26cm
< ±D30cm
< ±D33cm
< ±D37cm
< ±D40cm
< ±D44cm

Wandrek

H190xB55xD44cm

10289001

Maat open vak: ± H30xB52cm



Kast

1 deur, 3 laden, 1 vak
H190xB55xD40cm

10214168

Maat open vak: ±H35xB46xD35cm



Wandtafel

H80xB140xD38cm

10167995



Dressoir

3 deuren, 3 laden
H80xB195xD45cm

10214164



Bergkast

2 deuren, 3 laden, 3 vakken
H144xB98xD40cm

10307937

Maat open vak klein: ±H29xB21xD36cm
Maat open vak groot: ±H30xB40xD36cm

ROMARO



Pronto wonen

SPECIFICATIES ROMARO:

- Alle houten onderdelen van Romaro zijn gemaakt van 100% massief mix Rough Teakhout.
- Het Teakhout van Romaro is geborsteld en afgewerkt met een hoogwaardige matte NC-lak. Het stalen frame is grof gelast.
- Romaro wordt gemonteerd geleverd, m.u.v. eettafels, bartafel, salon- & bijzettafels. Hiervan dienen de poten nog gemonteerd te worden.
- De eettafels, bartafel, wandtafel, salontafel en hoektafel hebben een bladdikte van 3,5/4 cm en zijn niet opgedikt. De kasten, dressoir en TV-meubels hebben een top van 2,5/3 cm.



KIES JE BIJPASSENDE REINIGING EN/OF VERZORGING


Voor het dagelijks onderhoud kun je het meubel gewoon afnemen met een licht vochtige doek en daarna direct het meubel nadrogen met een schone en droge doek. Voor een langdurige bescherming en voor het behouden van de originele kleur adviseren wij je het meubel elke 4 tot 6 maanden te verzorgen met een dunne laag Matt Polish. Matt Polish heeft ook een afstotende werking. Het maakt de laklaag minder kwetsbaar voor het indringen van vocht en camoufleert de glansstrepen. Bij intensief gebruik raden wij je aan Matt Polish minimaal 4x per jaar te gebruiken.

Indien er per ongeluk vloeistof en/of etensresten worden gemorst, adviseren wij je deze direct te verwijderen met een licht vochtige doek. Zijn er desondanks toch vlekken zichtbaar, dan kun je in 1e instantie proberen om de vlek te verwijderen met een niet agressief reinigingsmiddel. Vervolgens direct het meubel een nabehandeling geven met Matt Polish. Is de vlek nog zichtbaar? Neem voor deskundig advies contact op met Pronto Wonen.

Belangrijk is dat tijdens het schoonmaken van de vlek er niet te veel druk wordt uitgeoefend. Hierdoor ontstaat nl. een schurend effect, waardoor er te veel van het door zonlicht verkleurde bovenste laagje hout en/of laklaag wordt verwijderd. De originele houtlaag wordt dan zichtbaar en deze is vaak lichter van kleur. Dit is door het hardnekkig schoonmaken dan niet meer te camoufleren.

Probeer bij een normale kras in het meubel, de kras eerst te verwijderen door Matt Polish te gebruiken. Geeft dit onvoldoende resultaat, gebruik dan een stift in de juiste kleur uit de Hout Repair Set. Hiermee wordt de kras qua kleur gecorrigeerd.

Ziet het meubel er door intensief gebruik 'verouderd' uit, dan is het mogelijk het meubel goed te reinigen met Natural Wood Cleaner (verdund) en daarna te behandelen met 1 of 2 dunne lagen bijpassende kleurolie. Hierdoor wordt de kleur van het meubel enigszins gecorrigeerd. Breng beide producten altijd verdund aan. Test zowel de kleurolie, als Natural Wood Cleaner altijd eerst op een onopvallende plaats, bijv. de onderzijde van een plank. Natural Wood Cleaner is op waterbasis en kan op onbewerkt hout worden verwerkt. Bij overmatig gebruik bij bewerkt hout, kan in het ergste geval de houtvezel oprullen en de (lak)laag aantasten. Dit geldt alleen als het hout echt nat gemaakt wordt, oftewel als er te veel product wordt gebruikt. Dit geldt niet voor onbewerkt hout, omdat dit andere eigenschappen heeft en wat 'vettiger' aanvoelt. Kleurolie accentueert de houtnerf en dient in de lengterichting van het hout te worden aangebracht en nadien in dezelfde richting te worden uitgewreven. Natural Wood Cleaner mag niet te intensief op een klein oppervlak worden toegepast, maar dient egaal en verdund over het gehele oppervlak te worden verwerkt. Zo worden kleurafwijkingen en/of optische vlekvorming voorkomen. Pronto Wonen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of tegenvallende resultaten die zijn ontstaan door het gebruik van Natural Wood Cleaner. Alle verzorgings- en reparatiemiddelen die wij in dit boekje hebben genoemd, zijn bij ons verkrijgbaar.



Matt Polish

10008744

Voorbeelden van noesten, scheuren, kleurverschillen, oude (worm)gaatjes en andere oneffenheden die kunnen voorkomen.

