

TRAVI

WOONPROGRAMMA

Pronto
wonen





Travi is een woonprogramma met een stoere en krachtige uitstraling. Het programma is op ambachtelijke wijze gemaakt van duurzaam gerecycled teakhout, voorzien van Black wash en afgewerkt met een matte NC lak (op waterbasis) voor een extra beschermende laag.



IN VERSCHILLENDE
AFMETINGEN LEVERBAAR

Hoogte vanaf grond tot onderkant regel bij eettafels is ± 68 cm.



Eettafel
 L160xB90xH78cm ± 136 cm 10307924
 L190xB95xH78cm ± 166 cm 10307925
 L220xB100xH78cm ± 196 cm 10307926
 L250xB105xH78cm ± 226 cm 10307927

Ruimte tussen poten:



Bartafel
 L140xB80xH90cm ± 121 cm 10307928

Ruimte tussen poten:

Hoogte onderregel ± 80 cm



Salontafel
 met onderblad
 L140xB75xH40cm 10307922

Maat open vak: $\pm H20 \times B134 \times D59$ cm



Salontafel
 2 laden
 L85xB85xH34cm 10307923



Dressoir
 4 deuren, 2 laden
 H78xB156xD45cm 10307913



Dressoir
 6 deuren, 3 laden
 H78xB226xD45cm 10307914



Vitrinekast

2 glasdeuren, 4 deuren, 2 laden
H201xB156xD45cm

10307921



TV-meubel

2 deuren, 1 lade, 1 vak
H55xB156xD45cm

10307915

Maat open vak: ±H16xB70xD43cm



TV-meubel

4 deuren, 1 lade, 1 vak
H57xB226xD45cm

10307916

Maat open vak: ±H19xB70xD43cm

TIPS

De houtsoort Teak is een zeer duurzame houtsoort en heeft een matig tot groffe houtstructuur. De originele houtkleur is licht- tot goudbruin. Teakhout is een 100% natuurproduct en zal reageren op de omgeving. De invloed van zonlicht zal de houtsoort doen verkleuren.

Voorkom beschadigingen, vlekken of kringen door altijd onderzetters of viltjes te gebruiken. Voor het beschermen en voorkomen van eventuele beschadigingen aan je vloer adviseren wij je de onderzijde van de poten altijd te voorzien van vilt. Gebruik geen materialen van plastic, rubber of iets soortgelijks die weekmakers bevatten. Deze kunnen het hout of de laklaag aantasten. Het is mogelijk dat de rubberdopjes onder een TV het hout of de laklaag van het meubel aantasten of laten verkleuren.

Door sterke wisselingen in temperatuur en luchtvochtigheid in huis, kunnen laden en deuren gaan klemmen en/of kunnen krimpscheuren ontstaan. Dit is geen reden tot reclamatie. Dit behoort tot de natuurlijke eigenschappen van het hout. Daarom wijzen wij op het belang van een juiste en stabiele temperatuur & luchtvochtigheid (40-60%) in huis. Afhankelijk van de woning ligt de dagtemperatuur in huis rond 21°C, 's nachts rond 14°C. Plaats houten meubels het liefst niet direct bij een warmtebron, in direct zonlicht of in de omgeving van een airco-unit.

Verplaats regelmatig decoratie of vazen; zo voorkom je plaatselijke verkleuring. Wil je de meubels verplaatsen, maak ze altijd leeg alvorens je gaat tillen. Het verplaatsen van meubels kan schade veroorzaken aan de vloer en de meubels zelf. Pronto Wonen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist verplaatsen.



Boekenkast

2 deuren, 1 lade, 3 vakken
H201xB86xD40cm

10307917

Maat open vak: ±H36xB70xD39cm



Bergkast

4 deuren, 1 lade
H201xB86xD40cm

10307919



Kast

4 deuren, 1 lade, 1 vak
H200xB86xD40cm

10307918

Maat open vak: ±H40xB70xD39cm

TRAVI



Pronto wonen

SPECIFICATIES TRAVI:

- Alle houten onderdelen van Travi zijn gemaakt van massief gerecycled Teakhout.
- Het Teakhout van Travi is voorzien van een zwarte wassing en afgewerkt met een hoogwaardige NC-lak.
- Travi wordt gemonteerd geleverd, m.u.v. de eettafels en de bartafel, hiervan dienen de poten nog gemonteerd te worden.



VERZORGINGSADVIES


Voor het dagelijks onderhoud kun je het meubel gewoon afnemen met een licht vochtige doek en daarna direct het meubel nadrogen met een schone en droge doek. Voor een langdurige bescherming en voor het behouden van de originele kleur adviseren wij je het meubel elke 4 tot 6 maanden te verzorgen met een dunne laag Matt Polish. Matt Polish heeft ook een afstotende werking. Het maakt de laklaag minder kwetsbaar voor het indringen van vocht en camoufleert de glansstrepen. Bij intensief gebruik raden wij je aan Matt Polish minimaal 4x per jaar te gebruiken.

Indien er per ongeluk vloeistof en/of etensresten worden gemorst, adviseren wij je deze direct te verwijderen met een licht vochtige doek. Zijn er desondanks toch vlekken zichtbaar, dan kun je in 1^e instantie proberen om de vlek te verwijderen met een niet agressief reinigingsmiddel. Vervolgens direct het meubel een nabehandeling geven met Matt Polish. Is de vlek nog zichtbaar? Neem voor deskundig advies contact op met Pronto Wonen.

Belangrijk is dat tijdens het schoonmaken van de vlek er niet te veel druk wordt uitgeoefend. Hierdoor ontstaat nl. een schurend effect, waardoor er te veel van het door zonlicht verkleurde bovenste laagje hout en/of laklaag wordt verwijderd. De originele houtlaag wordt dan zichtbaar en deze is vaak lichter van kleur. Dit is door het hardnekkig schoonmaken dan niet meer te camoufleren.

Probeer bij een normale kras in het meubel, de kras eerst te verwijderen door Matt Polish te gebruiken. Geeft dit onvoldoende resultaat, gebruik dan een stift in de juiste kleur uit de Hout Repair Set. Hiermee wordt de kras qua kleur gecorrigeerd.

Ziet het meubel er door intensief gebruik 'verouderd' uit, dan is het mogelijk het meubel goed te reinigen met Natural Wood Cleaner (verdund) en daarna te behandelen met 1 of 2 dunne lagen bijpassende kleurolie. Hierdoor wordt de kleur van het meubel enigszins gecorrigeerd. Breng beide producten altijd verdund aan. Test zowel de kleurolie, als Natural Wood Cleaner altijd eerst op een onopvallende plaats, bijv. de onderzijde van een plank. Natural Wood Cleaner is op waterbasis en kan op onbewerkt hout worden verwerkt. Bij overmatig gebruik bij bewerkt hout, kan in het ergste geval de houtvezel oprullen en de (lak)laag aantasten. Dit geldt alleen als het hout echt nat gemaakt wordt, oftewel als er te veel product wordt gebruikt. Dit geldt niet voor onbewerkt hout, omdat dit andere eigenschappen heeft en wat 'vettiger' aanvoelt. Kleurolie accentueert de houtnerf en dient in de lengterichting van het hout te worden aangebracht en nadien in dezelfde richting te worden uitgewreven. Natural Wood Cleaner mag niet te intensief op een klein oppervlak worden toegepast, maar dient egaal en verdund over het gehele oppervlak te worden verwerkt. Zo worden kleurafwijkingen en/of optische vlekvorming voorkomen. Pronto Wonen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of tegenvallende resultaten die zijn ontstaan door het gebruik van Natural Wood Cleaner. Alle verzorgings- en reparatiemiddelen die wij in dit boekje hebben genoemd, zijn bij ons verkrijgbaar.



Matt Polish

10008744