



NL - Bedieningspaneel voor de elektrische verstelling
GB - Control panel to use 'recliner' function electric



NL - Gebruik bedieningspaneel
1 - Rug naar achteren
2 - Rug naar voren
3 - Voetensteun omhoog
4 - Voetensteun omlaag

GB - Control panel buttons
1 - Open back
2 - Close back
3 - Open footstool
4 - Close footstool

