


NL - Touch sensoren voor de elektrische verstelling  
GB - Touch sensors to use 'recliner' function electric



NL - Gebruik touch sensoren  
1e set voor de rugverstelling  
2e set voor de voetensteun en rugverstelling

GB - Touch sensors buttons  
1st pair to open / close back  
2nd pair to open / close footstool and back

