


NL - Touch sensoren voor de elektrische verstelling
GB - Touch sensors to use 'recliner' function electric



NL - Gebruik touch sensoren
1e set voor de rugverstelling
2e set voor de voetensteun en rugverstelling

GB - Touch sensors buttons
1st pair to open / close back
2nd pair to open / close footstool and back

